

## Greb og knopper på skuffer / Håndtak og knotter på skuffer

1. Mål skuffens bredde  $y$  og afstanden mellem skruehullerne på grebet/håndtaket.  $x$
2. Brug de fundne mål og aflæs i nedenstående tabel, hvor langt skydelinealen skal trækkes ud.  $z$
3. Indstil skabelonens/verktøjets del med de trekantede støttepunkter til den ønskede højde.
4. Gennembryd skabelonen/verktøjet med f.eks. en syl ved 0 mm, og ved den afstand der svarer til afstanden mellem skruehullerne på grebet/håndtaket. Er der knopper/knotter med kun et skruehul, gennembrydes alene hullet ved 0 mm.
5. Læg skabelonen/verktøjet på skuffen og mærk op med en syl eller lignende. Lav evt. først en prøve på et bræt. Fig. 1.
6. Fjern skabelonen/verktøjet og bor forsigtigt hul fra forsiden af skuffen med et 4,5 mm bor .  
Placer en klods på bagsiden af skuffen, så træet ikke splintrer. Fig. 2
7. Skru grebet eller knoppen - håndtaket eller knotten fast. Fig. 3

## Handtag och knopp-handtag på låder

1. Mät lådans bredd  $y$  samt avståndet mellan skruvhålen på handtaget.  $x$
2. Använd de mått du tagit i nedanstående tabell för att avläsa hur långt skjutlinjalen ska dras ut.  $z$
3. Ställ in den del av schablonen med de trekantiga stödpunkterna till önskad höjd.
4. Genomborra schablonen vid 0 mm och vid det avstånd som motsvarar avståndet mellan handtagets skruvhål.  
Om handtaget är ett knopp-handtag använd bara hålet vid 0 mm.
5. Lägg schablonen på lådan och gör en markering med en syl eller liknande.  
Gör eventuellt ett test på en överflödig bräda. Fig. 1
6. Avlägsna schablonen och borra försiktigt ett hål med ett 4,5 mm borrar från framsidan på lådan.  
Placera en klöss på baksidan, så att träet inte spricker. Fig. 2
7. Skruva fast handtaget eller knopp-handtaget. Fig. 3

## Handles and knobs on drawers

1. Measure the width of the drawer  $y$  and the distance between the handgrip screw holes.  $x$
2. Use the table below to calculate how far the ruler should be extended.  $z$
3. Adjust the gauge section with the triangular top rests to the right height.
4. Perforate the gauge at 0 mm and at the distance corresponding to the width between the handgrip screw holes. With single-screw knobs only use the 0 mm point.
5. Place the gauge on the drawer and mark the screw inserting points on the front of the drawer with an awl or sharp instrument (Figure 1).
6. Remove the gauge and carefully drill the holes from the front using a 4,5 mm drill.  
To avoid splitting the wood support the back with a small block of wood while drilling (Figure 2).
7. Mount the handgrip (Figure 3).

